

УТВЕРЖДЕН ТИШЖ.467875.001 Д01-ЛУ

Имитатор сигнала маяка Протокол информационно-логического взаимодействия ТИШЖ.467875.001 Д01

Инв. № подл. подп. и дата Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата Т/КБ 19-552/2 16.10.2025

Ф.2.105-1 Копировал: Формат А4

	_									
HO.	ТИШЖ.467875.001						Содержание			
Перв. примен.	787€			1 Опис	ание пр	отоко	ола			3
ов. п	467				тура по					3
	X						запросов			4
	$ \overline{z} $						на чтение регистра			4
							команду чтения регистра			
							на запись регистра соманду записи			
							ибках обмена			
					тры ИС			4 5 5 6 7 11		
							ой суммы			
₽.					·		·			
Справ. №										
ပြ										
_										
и дата										
Подп.										
<u>ي.</u>										
∘ду(
Инв. № дубл.										
Ξ										
٥										
ИНВ.										
Взам. инв.№										
B3										
_)25									
цата	0.20									
л .	16.10.2025									
Подп. и дата							TIAIIIW 467975	004 П	0 1	
-		Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТИШЖ.467875.	оот д	υı	
5	7/2	Разр		Орлов			MANATOTOD OUTLINES MOSES	Лит.	Лист	Листов
Инв. № подл.	19-552/2	Про		Званцугов			Имитатор сигнала маяка		2	12
ž _æ	5 19	Т.ко Н.ко		Фадеев			Протокол информационно-логического		Техн	ологии
풀	r/KБ	Утв.		_			взаимодействия		Ради	ОСВЯЗИ

1. Описание протокола

Физический интерфейс: RS-485 двухпроводной

Организация сети: ведущий - УУ, ведомый - ИСМ.

Инициировать передачу может только ведущий. Ведомый отвечает на запрос (если команда в запросе предполагает выдачу ответа)

Битовая структура данных: 8N2 (8 бит данных, без бита четности, два стоповых бита)

Скорость обмена: программируется. Возможные значения скорости передачи (бит/сек): 1200, 1800, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, 576000, 921600

Скорость обмена 115200 является скоростью по умолчанию (заводские установки)

Адресация:

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв. Ne подл.

16.10.2025

Адреса ИСМ программируются. Допустимые значения адреса 0x01-0xFF.

Адрес 0xFF является циркулярным и может применяться только в пакете от УУ. Пакеты с адресом 0xFF, воспринимаются всеми ИСМ.

Адрес 0 является запрещенным для ИСМ

2. Структура посылки

Структура посылки передаваемой в прибор или принимаемой из прибора содержит следующие поля:

START	ADR_1	ADR_2	ID	DATA	CRC	STOP
2 байта	1 байт	1 байт	4 байта	N байт	2 байта	2 байта

Описание полей:

Поле START - флаг начала пакета. Содержит два байта 0xFE 0xFE

Поле ADR_1 – адрес получателя. Содержит 1 байт.

Поле ADR_2 – адрес отправителя. Содержит 1 байт.

Поле ID – идентификатор. Содержит 4 байта.

В ответном пакете содержатся 4 байта, которые были присланы в запросном пакете.

Поле DATA – данные пакета. Размер поля определяется типом запроса.

552/2		Поле	P DATA — д	цанные і	такет	а
19-						
T/KG						
1	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

ТИШЖ.467875.001 Д01

3

Лист

Поле CRC – контрольная сумма по полям START, ADR_1, ADR_2, ID, DATA пакета. Алгоритм вычисления контрольной суммы приведен в разделе 6.

Поле STOP - флаг конца пакета. Содержит два байта 0xFC 0xFC

Примечание 1: Если в полях START, ADR_1, ADR_2, ID, DATA, CRC встречается байт 0xFE или 0xFC, то после него добавляется байт со значением равным 0x00. Соответственно, при приеме пакета этот байт из пакета изымается (байт-стаффинг). **Примечание 2**: При передаче байт-стаффинг используется после расчета контрольной суммы. При приеме — сначала байт-стаффинг, потом расчет контрольной суммы

3.ТИПЫ И СТРУКТУРА ЗАПРОСОВ (поле DATA)

3.1. Команда на чтение регистра

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

16.10.2025

Инв.№подл. Г/КБ 19-552/2

Команда	Номер регистра
«Чтение регистра»	
0x03	0хНННН
1 байт	2 байта

Где: 0x03 – код команды на чтение регистра

0xHHHH – номер регистра (адресуемое пространство регистров 0x0000-0xFFFF)

3.2.Ответ на команду чтения регистра

Команда	Номер	Данные из регистра
«Ответ на чтение регистра»	регистра	
0x04	0xHHHH	Data_from_Registr
1 байт	2 байта	N байт

Где: 0х04 – код команды ответ на чтение регистра

0хНННН – номер регистра

Data_from_Registr - данные, считанные из регистра. Размер данных определяется номером регистра и может составлять до 255 байт.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

ТИШЖ.467875.001 Д01

<u>Лист</u> 4

3.3.Команда на запись регистра

Команда	Номер	Данные в регистр
«Запись регистра»	регистра	
0x05	0хНННН	Data_In_Registr
1 байт	2 байта	N байт

Где: 0х05 – код команды на запись регистра

0хНННН – номер регистра

Data In Registr – данные на запись в регистр (до 255 байт)

3.4.Ответ на команду записи

Команда	Номер	Данные из регистра
«Ответ на запись регистра»	регистра	
0x06	0xHHHH	Data_from_Registr
1 байт	2 байта	N байт

Где: 0х06 – код команды ответ на запись регистра

0хНННН – номер регистра

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

16.10.2025

ЛНВ.№подл. 7/КБ 19-552/2 Data_from_Registr - данные считанные из регистра после его записи (до 255 байт).

<u>Примечание</u>: Порядок следования байтов – младший бат передается первым.

4. Сообщения об ошибках обмена

При ошибках обмена ИСМ высылает пакет со следующей структурой поля DATA

Команда	Код ошибки
«Признак ошибки»	
0x0A	0хНННН
1 байт	2 байта

Где: 0х0А – признак ошибки

0хНННН – код ошибки

)						
:	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	

ТИШЖ.467875.001 Д01

<u>Лист</u> 5

Перечень кодов ошибок Код ошибки Что означает 0x02 Чтение регистра невозможно, либо регистр не найден 0x03 Запись в регистр невозможна, либо регистр не найден 0x04 Неудачная попытка чтения регистра 0x05 Неудачная попытка записи регистра 0x06 Неверное кол-во байтов в запросе в поле DATA при записи регистра Подп. и дата Инв.№дубл. Взам. инв.№ 16.10.2025 Подп. и дата T/KE 19-552/2 Инв. № подл. Лист ТИШЖ.467875.001 Д01 6 Лист № докум. Подпись Дата

5. Регистры ИСМ

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

Инв.№подл.

			Номер, дес	При- знак	Описание регистра	Длин: байт	
				1	СТАТУСНЫЕ ПАРАМЕТРЫ	1	
			0	R	Регистр состояния ИСМ Байт 0 – статус обобщенный (тип unsigned char) Бит 0 – Флаг суммарной аварии 0 – нет аварии 1 – авария Бит 1 – Опорная генератор (ОГ) 10 МГц 0 – внешний ОГ 1 – внутренний ОГ Бит 2 – Авария PLL синтезатора 0 – нет аварии 1 – авария	6	
					Бит 3 — Состояние 0 — МUТЕ (выход отключен) 1 — UNMUTE (выход включен) Бит 4 — зарезервировано Бит 5 — зарезервировано Бит 6 — Авария Flash-памяти Бит 7 — Невалидный пользовательский ключ		
					Байт 1 – Значение аттенюатора, дБ от 0 до 60 дБ (тип uint8) Байт 2-5 – Значение частоты генератора, кГц		
			1	R	От 900000 до 3600000 (тип uint32) Регистр индикатора ИСМ	48	
16.10.2025					Содержит 48 байтов индикатора ИСМ		
10.11 			2	R	Регистр состояния ИСМ+Регистр индикатора ИСМ Содержит байты регистр состояния R0 и	48+R	10
1/Kb 19-552/2				<u> </u>	48 байтов индикатора ИСМ ————————————————————————————————————		<u> </u>
<u> </u>	lov4	Лист	№ докум. Г	Тодпись ,	ТИШЖ.467875.001 Д01		Ли

Копировал:

Номер, дес	При- знак	Описание регистра	Длина, байт
3	R/W	Регистр кнопок ИСМ(тип unsigned char)0 – кнопкаВuttonNULL1 – кнопкаВuttonLeft2 – кнопкаВuttonUP3 – кнопкаВuttonRight4 – кнопкаВuttonDown5 – кнопкаВuttonOK6 – кнопкаВuttonRedit7 – кнопка ButtonALARM8 – кнопка ButtonKrest9 – кнопка ButtonESCAPE10 – кнопка ButtonAR11-255 – зарезервировано	1
	l	ПАРАМЕТРЫ УПРАВЛЕНИЯ ИСМ	
4	R/W	Значение частоты генератора, кГц От 900000 до 3600000 (тип uint32)	4
5	R/W	Значение аттенюатора, дБ Содержит значение аттенюатора в дБ От 0 до 60 дБ (тип uint8)	1
6	R/W	Зарезервировано	_
7	R/W		-
8	R/W	Режим Mute/Unmute 0 – Mute отключен (Выход ВКЛ) 1 – Mute включен (Выход Откл) (тип uint8)	1
9	R/W	Байты 0-3 Текущие аварии ИСМ При чтении содержит битовую структуру текущих аварий ИСМ Бит 0 - Авария PLL синтезатора Бит 1 - Ошибка FLASH-памяти Бит 2 - Невалидный ключ При записи в этот регистр любого значения сбрасывает текущие аварии ИСМ (Журнал аварий при этом НЕ сбрасывается!) Тип unsigned long (4 байта)	4

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата 16.10.2025

Инв.№подл. Т/КБ 19-552/2

Копировал:

		Номер, дес	При- знак	Описание регистра	Длина, байт
_		10-42	R/W	Запозоприпорацо	
		43	R/W	Зарезервировано Байт 0	1
				Скорость по UART в канале управления M&C 1 - 9600 2 - 19200 3 - 38400 4 - 57600 5 - 115200 6 - 230400 7 - 460800 8 - 500000 9 - 576000 10 — 921600	
				Тип unsigned char (0-255)	
L		44-62	-	Зарезервировано	-
		63	R/W	Adpec UCM	1
				Допустимые значения адреса 0x01-0xFF.	
				Адрес 0xFF является циркулярным.	
				Адрес 0 является запрещенным для ИСМ	
				Тип unsigned char (0-255)	
		64-78	-	Зарезервировано	-
		79	R/W	Байты 0-3 Журнал аварий ИСМ При чтении содержит битовую структуру журнала аварий ИСМ Структура журнала совпадает со структурой регистра R9 При записи в этот регистр любого значения сбрасывает журнал текущих аварии ИСМ Тип unsigned long (4 байта)	4
				<u> </u>	
				Комплексные регистры команд	
		80		Зарезервировано	
		65529			
H		65530	W	Выставить параметры по умолчанию	1
				(запись 1 приводит к активации заводских настроек) Тип unsigned char (0-255)	-
		65531	R	Версия ПО	48
L				Тип string[48]	
				TI 411016 40-0 00 4 -0 4	Лі
	ıl			ТИШЖ.467875.001 Д01	

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата 16.10.2025

Инв.№подл. Т/КБ 19-552/2

Номер,	При-	Описание регистра	Длина,
дес	знак		байт
65532	R	ID-номер контроллера	4
		Тип unsigned long	
65533	R	Признак валидности пользовательского ключа 0-валиден	1
		1-невалиден	
		Тип unsigned char	
65534	R/W	Пользовательский ключ	4
		0xXXXXXXX	
		Тип unsigned long	
65535	R/W	Регистр перезагрузки ИСМ	1
		(запись в этот регистр вызывает перезагрузку ИСМ)	
		Тип unsigned char (0-255)	

<u>Признак:</u> **R**– только чтение, **W** – только запись, **R/W** – чтение и запись

Подп. и дата								
Инв.№дубл.								
Взам. инв.№								
Подп. и дата	16.10.2025							
Инв.№подл.	T/KB 19-552/2							Лист
ZHB.	T/KB	Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	ТИШЖ.467875.001 Д01	10
							Копировал:	

6. Расчет контрольной суммы

Примеры процедур расчета контрольной суммы по пакету на языке ANSIC приведены ниже.

```
unsigned int crc_chk(unsigned char* data, unsigned char length) {//расчет контрольной суммы intj; unsigned int reg_crc=0xFFFF; while(length--) { reg_crc ^= *data++; for(j=0;j<8;j++) { if(reg_crc & 0x01) reg_crc=(reg_crc>>1) ^ 0xA001; else reg_crc=reg_crc>>1; }//for j }//while(length--) return reg_crc; }
```

Где: data – принятые данные, length – размер (длина) данных

Примеры процедур расчета контрольной суммы на языке Pascal по пакету приведены ниже.

```
function C485Modbus(unCRC temp,unData:integer):integer;
     //вспомогательная функция
     VarLSB:integer;
     i:integer;
     begin
        unCRC temp:=((unCRC temp xor unData) or $FF00) and (unCRC temp or
$FF);
        for i:=1 to 8 do begin
         LSB:=unCRC temp and $1;
         unCRC temp:=unCRC temp shr 1;
         if (LSB<>0) then unCRC temp:=unCRC temp xor $A001;
        end;//for i
        C485Modbus:=unCRC temp;
=====
     function
                 CRC Modbus(LenDat:integer;DATAsend: array[1..100]
                                                                           of
integer):integer;
     //расчет контрольной суммы
     VarCRC:word;
     i:integer;
     begin
        CRC:=$FFFF;
        for i:=1 to LenDat do CRC:=C485Modbus(CRC,DATAsend[i]);
        CRC Modbus:=CRC:
     end;
```

end;

Usm. Лист № докум. Подпись Дата

Подп. и дата

Инв.№дубл.

Взам. инв.№

Подп. и дата

ЛНВ.№ ПОДЛ.

16.10.2025

ТИШЖ.467875.001 Д01

<u>Лист</u> 11

Лист регистрации изменений

			Н	омера л	пистов (страниц)	Всего		Входящий №		
		№ изм.	изме- нен- ных	заме- нен- ных	новых	аннулиро- ванных	листов (страниц) документа	№ документа	Сопроводи- тельного документа и дата	Подпись	Дата
	-										
 											
-											
16.10.2025											
16.10.2											
552/2											
T/KE 19-552/2	Изм	Лист	№ докум.	. Подг	пись Да	та	ТИ	ШЖ.4678	375.001 Д0	1	Лис [*] 12
Копировал:											